

INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

## TOPCORE - ARRANCADOR-SB - ARRANCADOR TOPCORE SB

Arrancador de 12V para vehículos, 2200A de potencia, recargable, seguridad integrada. Funciones adicionales, robusto y diseñado para uso interior.

Descripción TOPCORE SBbody{font-family:'Arial',sans-serif;backgroundcolor:#f4f4f4;color:#333;margin:0;padding:0;}header{background-color:#4CAF50;color:#fff;textalign:center;padding:20px 0;}section{margin:20px;padding:20px;background-color:#fff;borderradius:8px;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);}h2{color:#4CAF50;border-bottom:2px solid #4CAF50;padding-bottom:5px;}ul{list-style-type:none;padding:0;}li{margin-bottom:10px;}footer{backgroundcolor:#333;color:#fff;text-align:center;padding:10px 0;}TOPCORE SB - Arrancador de 12VCaracterísticas Destacadas: Compatibilidad Vehicular: Ideal para vehículos de 12V con baterías de plomo/ácido, siendo apto para motores de gasolina de hasta 9 litros y diésel de hasta 7 litros. Potencia de Arranque: Ofrece un pico de corriente de 2200A, facilitando el encendido de vehículos con baterías descargadas.Recargable: Se puede recargar tanto desde la red eléctrica de 240V como desde sistemas de 12V. Seguridad Avanzada: Incorpora detección de cortocircuito, polaridad inversa y voltaje incorrecto para garantizar un uso seguro. Contenido de la Caja: Arrangue auxiliar con cables/abrazaderas. Paquete de baterías (2x20Ah, 12V AGM). Cargador de CA y adaptador de CC. Manual del usuario. Funciones Adicionales: Suministro y arranque. Salida USB auxiliar de 12V y 5V para cargar dispositivos electrónicos. Carga dual AC240V y DC12V.Luz de trabajo LED (antorcha) para situaciones de poca luz. Especificaciones Técnicas: Corriente de pico: 12V-2200A.Corriente de arranque: 12V-1100A.Rango de aplicación: Vehículos de gasolina hasta 9 litros, diésel hasta 7,5 litros.Longitud del cable: 77 cm (32 mm2).Salida de 12V: 15A.Salida USB de 5V: 1,1A.Peso: 14 kg.Código de Barras: 1000000000401.Construcción Robusta:Diseñado con una estructura sólida para resistir condiciones adversas. Uso Interior: Pensado exclusivamente para utilizarse en entornos interiores. Es esencial seguir todas las indicaciones de seguridad y precauciones detalladas en el manual del usuario para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del arrancador TOPCORE SB.

